

# Messewand „Modell gerade“



## Lieferumfang

Stofftasche mit Gittersystem 1

Plane mit Ihrem Druck 2

LED-Halogenbeleuchtung inkl. Leuchtmittel (optional zubuchbar) 3

## Aufbauanleitung



Ziehen Sie das Gittersystem 1 behutsam auf dem Boden auseinander.



Bitte achten Sie beim Aufbau des Gestells darauf, dass sich der Standfuß nicht im Gitter verhakt.



Verriegeln Sie die Spannhaken miteinander.



Verbinden Sie die losen Metallhaken jeweils von oben und unten miteinander. Drücken Sie die gegenüberliegenden Knotenpunkte zusammen und verhaken Sie die Ösen ineinander.



Der bedruckte Stoff **2** wird durch ein Klettband mit dem Gestell verbunden. Das auf dem Druck aufgenähte Flauschband ermöglicht Ihnen das einfache Ankletten, variabel anpassbar auf dem Rahmen.



Befestigen Sie Ihren Textildruck **2** mit der Vorderseite nach oben auf dem Gittersystem. Um das Aufbringen zu erleichtern, beginnen Sie an einer Ecke des Messesystems.



Nachdem Sie Ihren Druck auf der Vorderseite befestigt haben, schlagen Sie die Textilseiten um die Ecke des Gestells.



Falls Sie die dazugehörige LED-Halogen **3** mitbestellt haben, klemmen Sie diese an den beiden oberen Streben am Gestell fest.



**Ein kleiner Tipp für den Abbau: Legen Sie die Messewand flach auf den Boden und heben Sie das Gestell an der Mitte etwas hoch. Durch das Hochhalten lassen sich die Streben einfacher zusammenfahren.**